

Linux-Kurs der Unix-AG Lab 5: Icinga

Lab 5.3: NRPE einrichten Installiere `nagios-nrpe-server` und `nagios-nrpe-server`.

In Zweier-Gruppen: Tauscht eure IP-Adressen aus und tragt den Rechner des Partners in `/etc/nagios/nrpe.cfg` unter `allowed_hosts=` ein. Startet anschließend den Dienst `nagios-nrpe-server` neu.

Tragt in eure Icinga-Configuration für den Partner-Server einen NRPE-Check für die Auslastung (`check_load`) und für die Anzahl der laufenden Prozesse ein (`check_total_procs`).

Startet dann den Icinga-Dienst neu und betrachtet den Status der neu eingetragenen Dienste im Webinterface.